

MODE
MODE

SET
RÉGLAGE

LIGHT
LUMIÈRE

DOOR COMPARTMENT FOR BATTERIES
VOLET DU COMPARTIMENT DES PILES

SELF-ADHESIVE TAPE
RUBAN AUTO-ADHÉSIF

PUSH TO OUTSIDE TO OPEN
APPUYER VERS L'EXTÉRIEUR POUR OUVRIR

COMPARTMENT OF BATTERIES
COMPARTIMENT DES PILES

HOUR
HEURE

DATE
DATE

MONTH
MOIS

DAY
JOUR

AM/PM
AM/PM

MINUTES
MINUTES

- ① Press MODE - hour and date display
Appuyer sur MODE - affichage de l'heure et de la date
- ② Press MODE - press SET to correct month
Appuyer sur MODE - appuyer sur RÉGLAGE pour corriger le mois
- ③ Press MODE - press SET to correct day
Appuyer sur MODE - appuyer sur RÉGLAGE pour corriger le jour
- ④ Press MODE - press SET to correct hour
Appuyer sur MODE - appuyer sur RÉGLAGE pour corriger le l'heure
- ⑤ Press MODE - press SET to correct minute
Appuyer sur MODE - appuyer sur RÉGLAGE pour corriger les minutes